

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 101
Revisie : 04
Datum : 05-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1467

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bio-QF/ water
3 - 5%	6,5 -0,15	55 -10%	-- / 18,0	TG31-B	0 tot +60	0,24 / 2,76
6 - 5%	10,3 -0,30	55 -10%	-- / 19,0	TG61-6B	0 tot +60	0,48 / 5,52
9 - 5%	14,5 -0,45	75 -10%	-- / 19,5	TG61-9B	0 tot +60	0,72 / 8,28

Rijkstypekeur 1308

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters APS-15/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -10%	14 / 16	TG 60-6aN	0 tot + 60	0,4 / 5,6

Rijkstypekeur 1286

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
3 - 5%	6,7 -0,15	55 -10%	14,5 / 12,0	TG 31 n	0 tot + 60	0,180 / 2,820
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -10%	14,5 / 16,0	TG 61-6n	0 tot + 60	0,360 / 5,640
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -10%	14,5 / 18,0	TG 61 n	0 tot + 60	0,540 / 8,460

Rijkstypekeur 1081

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters APS-15/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -10%	14 / 16	TG 60-6a	0 tot + 60	0,4 / 5,6
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -10%	14 / 16	TG 60-9a	0 tot + 60	0,5 / 8,5

Rijkstypekeur 1063

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -10%	14 / 16	TG 61	0 tot + 60	0,5 / 8,5

Rijkstypekeur 1062

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF6/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -10%	14 / 16	TG 60-6	0 tot + 60	0,4 / 5,6

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 101
Revisie : 04
Datum : 05-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1061

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -10%	14 / 16	TG 50	0 tot + 60	9

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar, (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los
3. Demonteer de patroon en controleer deze op:
 - Juiste datum
 - Keurmerk
 - Gewicht (denk aan de – 10%)
 - Coating
4. Demonteer de borging en slang van het bedieningsmechanisme.
5. Controleer de slang, de stijgbuis + zeef en het bedieningsmechanisme op doorlaten gangbaarheid en afdichten. Let speciaal op de openingen in de ontlastinrichting
6. Vervang de afsluitring
7. Controleer het niveau van het schuim middels de inkepingen of adapter op de stijgbuis.
8. Controleer het schuim op vervuiling.
9. Controleer de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie. Indien er corrosie wordt geconstateerd aan de schroefdraadkring dient men de volgende handelingen uit te voeren:
 - a) Leeg de schuimblusser in een schone emmer
 - b) Maak de schroefdraadring schoon
 - c) Verwijder de corrosie met een fijne staalborstel, Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - d) Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - e) Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - f) Giet het schuim retour in de blusstofhouder.
10. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
11. Monteer de borging en verzegel deze.

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 101
Revisie : 04
Datum : 05-03-2004
Blad : 3 van 3

12. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
13. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 20Nm.
14. Verwijder de oude en plaats een nieuwe onderhoudsetiket.

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 201
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1467

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bio-QF/ water
3 - 5%	6,5 -0,15	55 -10%	-- / 18,0	TG31-B	0 tot +60	0,24 / 2,76
6 - 5%	10,3 -0,30	55 -10%	-- / 19,0	TG61-6B	0 tot +60	0,48 / 5,52
9 - 5%	14,5 -0,45	75 -10%	-- / 19,5	TG61-9B	0 tot +60	0,72 / 8,28

Rijkstypekeur 1308

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters APS-15/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -10%	14 / 16	TG 60-6aN	0 tot + 60	0,4 / 5,6

Rijkstypekeur 1286

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
3 - 5%	6,7 -0,15	55 -10%	14,5 / 12,0	TG 31 n	0 tot + 60	0,180 / 2,820
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -10%	14,5 / 16,0	TG 61-6n	0 tot + 60	0,360 / 5,640
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -10%	14,5 / 18,0	TG 61 n	0 tot + 60	0,540 / 8,460

Rijkstypekeur 1081

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters APS-15/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -10%	14 / 16	TG 60-6a	0 tot + 60	0,4 / 5,6
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -10%	14 / 16	TG 60-9a	0 tot + 60	0,5 / 8,5

Rijkstypekeur 1063

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -10%	14 / 16	TG 61	0 tot + 60	0,5 / 8,5

Rijkstypekeur 1062

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF6/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -10%	14 / 16	TG 60-6	0 tot + 60	0,4 / 5,6

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 201
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1061

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -10%	14 / 16	TG 50	0 tot + 60	9

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los.
3. Demonteer de patroon en controleer deze op:
 - Juiste datum
 - Keurmerk
 - Gewicht (denk aan de – 10%)
 - Coating
4. Demonteer de borging en slang van het bedieningsmechanisme.
5. Controleer zeer nauwkeurig de slang, de stijgbuis + zeef en het bedieningsmechanisme op doorlaten gangbaarheid en afdichten. Let speciaal op de openingen in de ontlastinrichting
6. Vervang de afsluitring
7. Controleer nauwkeurig de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie:
 - a) Leeg de schuimblusser
 - b) Maak de schroefdraadring schoon
 - c) Indien aanwezig: verwijder de corrosie met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - d) Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - e) Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - f) Hervul de schuimblusser met de aangegeven vulling uit tabel 1
8. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
9. Monteer de borging en verzegel deze.
10. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 201
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 3 van 3

11. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 20 Nm.
12. Verwijder de oude en plaats een nieuwe ingekeepte onderhoudsetiket. (vergeet niet in te kepen "hervuld".)
13. Verwijder de oude en plaats een nieuwe ingekeepte houdbaarheidsetiket.. (Let op! De houdbaarheid van het schuim in de TG60-a / aN is 2 jaar)
14. Plaats een ingekeepte uitgebreid onderhoud etiket.

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 301
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1467

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bio-QF/ water
3 - 5%	6,5 -0,15	55 -5%	-- / 18,0	TG31-B	0 tot +60	0,24 / 2,76
6 - 5%	10,3 -0,30	55 -5%	-- / 19,0	TG61-6B	0 tot +60	0,48 / 5,52
9 - 5%	14,5 -0,45	75 -5%	-- / 19,5	TG61-9B	0 tot +60	0,72 / 8,28

Rijkstypekeur 1308

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters APS-15/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -5%	14 / 16	TG 60-6aN	0 tot + 60	0,4 / 5,6

Rijkstypekeur 1286

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
3 - 5%	6,7 -0,15	55 -5%	14,5 / 12,0	TG 31 n	0 tot + 60	0,180 / 2,820
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -5%	14,5 / 16,0	TG 61-6n	0 tot + 60	0,360 / 5,640
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -5%	14,5 / 18,0	TG 61 n	0 tot + 60	0,540 / 8,460

Rijkstypekeur 1081

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters APS-15/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -5%	14 / 16	TG 60-6a	0 tot + 60	0,4 / 5,6
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -5%	14 / 16	TG 60-9a	0 tot + 60	0,5 / 8,5

Rijkstypekeur 1063

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -5%	14 / 16	TG 61	0 tot + 60	0,5 / 8,5

Rijkstypekeur 1062

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF6/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -5%	14 / 16	TG 60-6	0 tot + 60	0,4 / 5,6

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 301
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1061

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -5%	14 / 16	TG 50	0 tot + 60	9

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar, (technische levensduur)
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los.
3. Demonteer de patroon en controleer deze op:
 - Productiedatum (indien 10 jaar en ouder, dan vervangen)
 - Keurmerk
 - Gewicht
 - Coating
4. Demonteer de borging en slang van het bedieningmechanisme.
5. Controleer zeer nauwkeurig de stijgbuis + zeef en het bedieningsmechanisme op doorlaten gangbaarheid en afdichten. let speciaal op de openingen in de ontlastinrichting.
6. Beproof de slang op 20 bar
7. Vervang alle afdichtingsringen
8. Controleer de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie:
 - a) Leeg de schuimblusser
 - b) Maak de schroefdraadring schoon
 - c) Indien aanwezig: verwijder de corrosie met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - d) Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - e) Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - f) Hervul de schuimblusser met de aangegeven vulling uit tabel 1
8. Vervang het bedieningsetiket. Let op het juiste Rijkskeurmerk.
9. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 301
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 3 van 3

10. Monteer de borging en verzegel deze.
11. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
12. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 20 Nm.
13. Verwijder de oude en plaats een nieuwe ingekeepte onderhoudsetiket. (vergeet niet in te kepen "hervuld".)
14. Verwijder de oude en plaats een nieuwe ingekeepte houdbaarheidsetiket. (Let op! De houdbaarheid van het schuim in de TG60-a / aN is 2 jaar)
15. Plaats een ingekeepte revisie etiket.

INSTRUCTIEKAART



Vervangen van mogelijk defecte patronen uit te voeren tijdens jaarlijkse controle door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : K 190
Revisie : 02
Datum : 05-03-2004
Blad : 1 van 2

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1467

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bio-QF/ water
3 - 5%	6,5 -0,30	55 -5%	-- / 18,0	TG31-B	0 tot +60	0,24 / 2,76
6 - 5%	10,3 -0,45	55 -5%	-- / 19,0	TG61-6B	0 tot +60	0,48 / 5,52
9 - 5%	14,5 -0,30	75 -5%	-- / 19,5	TG61-9B	0 tot +60	0,72 / 8,28

Rijkstypekeur 1286

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
3 - 5%	6,7 -0,15	55 -5%	14,5 / 12,0	TG 31 n	0 tot + 60	0,180 / 2,820
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -5%	14,5 / 16,0	TG 61-6n	0 tot + 60	0,360 / 5,640
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -5%	14,5 / 18,0	TG 61 n	0 tot + 60	0,540 / 8,460

BENODIGDHEDEN

1. Lege cilinder (lang model)
2. Nieuw patroon

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los.
3. Controleer of het een wit patroon betreft.
 - Zo ja, voer dan punt 4 t/m 7 uit.
 - Zo nee, ga dan naar punt 8.

INSTRUCTIEKAART



Vervangen van mogelijk defecte patronen uit te voeren tijdens jaarlijkse controle door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : K 190
Revisie : 02
Datum : 05-03-2004
Blad : 2 van 2

4. Pak een lege cilinder en draai het bedieningsmechanisme in de lege cilinder hand vast.
5. Demonteer de borging en slang van het bedieningsmechanisme. Activeer de blusser en houd het bedieningsmechanisme ingedrukt totdat het patroon volledig leeg is.
6. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los.
7. Demonteer de lege patroon en vervang deze door een nieuwe. Ga verder met punt 10.
8. Demonteer de patroon en controleer deze op:
 - Juiste datum
 - Keurmerk
 - Gewicht
 - Coating
9. Demonteer de borging en slang van het bedieningsmechanisme.
10. Controleer de slang, de stijgbuis + zeef en het bedieningsmechanisme op doorlaten gangbaarheid en afdichten. Let speciaal op de openingen in de ontlastinrichting
11. Vervang de afsluitring
12. Controleer het niveau van het schuim middels de inkepingen of adapter op de stijgbuis.
13. Controleer het schuim op vervuiling.
14. Controleer de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie. Indien er corrosie wordt geconstateerd aan de schroefdraadkring dient men de volgende handelingen uit te voeren:
 - a) Leeg de schuimblusser in een schone emmer
 - b) Maak de schroefdraadring schoon
 - c) Verwijder de corrosie met een fijne staalborstel, Pas Op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - d) Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - e) Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - f) Giet het schuim retour in de blusstofhouder.
15. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
16. Monteer de borging en verzegel deze.
17. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
18. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 20 Nm.
19. Verwijder de oude en plaats een nieuwe onderhoudsetiket.

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 401
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1467

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bio-QF/ water
3 - 5%	6,5 - 0,15	55 -5%	-- / 18,0	TG31-B	0 tot +60	0,24 / 2,76
6 - 5%	10,3 -0,30	55 -5%	-- / 19,0	TG61-6B	0 tot +60	0,48 / 5,52
9 - 5%	14,5 -0,45	75 -5%	-- / 19,5	TG61-9B	0 tot +60	0,72 / 8,28

Rijkstypekeur 1308

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters APS-15/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -5%	14 / 16	TG 60-6aN	0 tot + 60	0,4 / 5,6

Rijkstypekeur 1286

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
3 - 5%	6,7 -0,15	55 -5%	14,5 / 12,0	TG 31 n	0 tot + 60	0,180 / 2,820
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -5%	14,5 / 16,0	TG 61-6n	0 tot + 60	0,360 / 5,640
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -5%	14,5 / 18,0	TG 61 n	0 tot + 60	0,540 / 8,460

Rijkstypekeur 1081

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters APS-15/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -5%	14 / 16	TG 60-6a	0 tot + 60	0,4 / 5,6
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -5%	14 / 16	TG 60-9a	0 tot + 60	0,5 / 8,5

Rijkstypekeur 1063

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -5%	14 / 16	TG 61	0 tot + 60	0,5 / 8,5

Rijkstypekeur 1062

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF6/water
6 - 5%	11,3 -0,30	55 -5%	14 / 16	TG 60-6	0 tot + 60	0,4 / 5,6

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 401
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1061

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water
9 - 5%	15,3 -0,45	75 -5%	14 / 16	TG 50	0 tot + 60	9

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los.
 - Demonteer de patroon
4. Demonteer de borging en slang van het bedieningsmechanisme.
5. Controleer nauwkeurig de slang, de stijgbuis + zeef en het bedieningsmechanisme op doorlaten gangbaarheid en afdichten. Let speciaal op de openingen in de ontlastinrichting
6. Vervang de afsluitring
7. Controleer de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie:
 - a) Leeg de schuimblusser
 - b) Maak de schroefdraadring schoon
 - c) Indien aanwezig: verwijder de corrosie met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - d) Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - e) Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - f) Hervul de schuimblusser met de aangegeven vulling uit tabel 1
8. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
9. Monteer de borging en verzegel deze.
10. Monteer een volle patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
11. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 20 Nm.

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuim- en waterblusser met patroon TG
Uitvoeringen : 3, 6 en 9 liter

Nummer : 401
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 3 van 3

-
12. Verwijder de oude en plaats een nieuwe ingekeepte onderhoudsetiket. (vergeet niet in te kepen "hervuld".)
 13. Verwijder de oude en plaats een nieuwe ingekeepte houdbaarheidsetiket.(Let-op de houdbaarheid van de TG60 –a / aN is 2 jaar.)