

INSTRUCTIEKAART

5 Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Chubb FlameControl B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 205C_3
Revisie : 01
Datum : 11-12-2006
Blad : 1 van 2

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1337

Nominale vulling in liters	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk-bar 20°C/60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water/AFFF (AB-schuim)
6 -5 %	9,33 ± 0,10	Stikstof/N ₂	13,5/15,0	LD6	0 tot + 60	5,85/0,15
9 -5 %	13,76 ± 0,10	Stikstof/N ₂	13,5/15,0	LD9	0 tot + 60	8,80/0,20

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - beschadigingen,
 - roest,
 - productiejaar (technische levensduur),
 - bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is,
 - de onderhoud en houdbaarheid etiketten.
2. Maak het blustoestel drukloos.
3. Draai de afsluiter voorzichtig los en controleer nauwkeurig:
 - de gangbaarheid,
 - beschadigingen,
 - de drukindicator,
 - de spindel,
 - stijgbuis,
 - zeef,
 - vervang de afdichtingring.
4. Demonteer de (slang)nozzle en onderzoek nauwkeurig:
 - op doorlaten,
 - beschadigingen,
 - verstoppingen,
 - corrosie en of alle onderdelen aanwezig en in orde zijn.

205C_3_uitgebreid onderhoud constant druk schuim 5 jaarlijks LD6,9
PYRENE, Werner 1^e serie

INSTRUCTIEKAART



5 Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Chubb FlameControl B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 205C_3
Revisie : 01
Datum : 11-12-2006
Blad : 2 van 2

INSTRUCTIEKAART

Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Chubb FlameControl B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 105C_3
Revisie : 01
Datum : 11-12-2006
Blad : 1 van 2

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1337

Nominale vulling in liters	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk-bar 20°C/60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water/AFFF (AB-schuim)
6 -5 %	9,33 ± 0,10	Stikstof/N ₂	13,5/15,0	LD6	0 tot + 60	5,85/0,15
9 -5 %	13,76 ± 0,10	Stikstof/N ₂	13,5/15,0	LD9	0 tot + 60	8,80/0,20

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - beschadigingen,
 - roest,
 - productiejaar (technische levensduur).
 - bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is,
 - de onderhoud en houdbaarheid etiketten.
2. Verwijder de borging uit het bedieningsmechanisme en controleer:
 - op gangbaarheid, zonder het ventiel in te knijpen of te activeren,
 - plaats een nieuwe kunststof verzegeling.
3. Verwijder de (slang)nozzle en onderzoek deze op doorlaten. Controleer de afsluiter op:
 - beschadigingen,
 - verstoppingen,
 - corrosie en of alle onderdelen aanwezig en in orde zijn.
4. Verwijder het afplakstickertje (indien aanwezig) van de drukindicator en:
 - druk met een speciaal pennetje voorzichtig tegen het membraan in de indicator. De naald van de indicator dient nu naar links te bewegen en daarna terug te komen in de beginstand, op deze manier is vast te stellen of de indicator goed functioneert,
 - indien aanwezig zet op de testventiel de testmanometer en controleer de druk,
 - vergelijk de druk nogmaals met de gegevens van de tabel.

INSTRUCTIEKAART

Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Chubb FlameControl B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 105C_3
Revisie : 01
Datum : 11-12-2006
Blad : 2 van 2

5. Controleer op lekkage:
 - de drukindicator,
 - de aansluiting afsluiter en nekkring,
 - aansluiting testventiel (indien aanwezig).
6. Plaats een nieuw afplakstickertje op het inspectiegaatje van de drukindicator.
7. Monteer de (slang) nozzle en draai deze vast met max. 20 Nm.
8. De vulling voldoet aan de specificatie, indien de maximale houdbaarheidsduur van de blusstof niet is overschreden en het fabriekszegel niet is verbroken.
9. Indien noodzakelijk of vereist, dienen schroefdraden, ringen en overige bewegende delen te worden gereinigd, daarna licht invetten, met zuurvrij vet.
10. Verwijder het oude onderhoudsetiket en plaats een nieuw onderhoudsetiket.

INSTRUCTIEKAART

Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Chubb FlameControl B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 305C_3
Revisie : 01
Datum : 11-12-2006
Blad : 1 van 2

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1337

Nominale vulling in liters	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk-bar 20°C/60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water/AFFF (AB-schuim)
6 -5 %	9,33 ± 0,10	Stikstof/N ₂	13,5/15,0	LD6	0 tot + 60	5,85/0,15
9 -5 %	13,76 ± 0,10	Stikstof/N ₂	13,5/15,0	LD9	0 tot + 60	8,80/0,20

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - beschadigingen,
 - roest,
 - productiejaar (technische levensduur),
 - bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is,
 - de onderhoud en houdbaarheid etiketten.
2. Maak het blustoestel geheel drukloos.
3. Draai de afsluiter voorzichtig los en controleer:
 - de gangbaarheid,
 - beschadigingen,
 - de drukindicator,
 - de spindel,
 - stijgbuis,
 - zeef,
 - afdichtingsring.
4. Demonteer de (slang)nozzle en onderzoek:
 - op doorlaten,
 - beschadigingen,
 - verstoppingen,
 - corrosie en of alle onderdelen aanwezig en in orde zijn.

405C_3_hervullen constant druk schuim LD6,9
PYRENE 1^e serie

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Chubb FlameControl B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 305C_3
Revisie : 01
Datum : 11-12-2006
Blad : 2 van 2

5. Controleer nauwkeurig de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie:
- leeg de schuimblusser, voer het schuim op een milieuverantwoorde wijze af,
 - maak de schroefdraadring schoon,
 - verwijder de corrosie met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd,
 - spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd,
 - maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline,
 - hervul de schuimblusser met de aangegeven vulling uit de tabel,

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Chubb FlameControl B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 305C_3
Revisie : 01
Datum : 11-12-2006
Blad : 3 van 2

INSTRUCTIEKAART

(10 jaarlijks) Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 - 2001
Vergunninghouder : Chubb FlameControl B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 305C_3
Revisie : 01
Datum : 11-12-2006
Blad : 1 van 2

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1337

Nominale vulling in liters	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk-bar 20°C/60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water/AFFF (AB-schuim)
6 -5 %	9,33 ± 0,10	Stikstof/N ₂	13,5/15,0	LD6	0 tot + 60	5,85/0,15
9 -5 %	13,76 ± 0,10	Stikstof/N ₂	13,5/15,0	LD9	0 tot + 60	8,80/0,20

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - beschadigingen,
 - roest,
 - productiejaar (technische levensduur),
 - bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is,
 - de onderhoud en houdbaarheid etiketten.
2. Maak het blustoestel drukloos.
3. Draai de afsluiter voorzichtig los en controleer nauwkeurig:
 - de gangbaarheid,
 - beschadigingen,
 - de drukindicator,
 - de spindel,
 - stijgbuis,
 - zeef,
 - vervang de afdichtingring.
4. Demonteer de (slang)nozzle en onderzoek nauwkeurig:
 - op doorlaten,
 - beschadigingen,
 - verstoppingen,
 - beproef indien aanwezig de slang op 20 bar,
 - corrosie en of alle onderdelen aanwezig en in orde zijn.

305C_3_revisie constant druk schuim 10 jaarlijks LD6,9
PYRENE, Werner 1^e serie

INSTRUCTIEKAART



(10 jaarlijks) Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 - 2001
Vergunninghouder : Chubb FlameControl B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 305C_3
Revisie : 01
Datum : 11-12-2006
Blad : 2 van 2
